

Demontering/monteringsanvisning for skifting av pumpe­slanger!



Nr. 1:
Skrut ut alle tre skruene på pum­pa for KOMBI (To oppe og en nede).



Nr. 2:
Dra opp de­kselet til pum­pa



Nr. 3:
Dra ned den svart plast­nippelen helt ned så den går av sporet, og tre slangen av over hjulet. Nå er den demontert!



Nr. 4:
Ta nå den nye plast­delen og tre opp i sporet, smøy så slangen over hjulet.



Nr. 5:
Snu på hjulet slik at dei to tromlane står vannrett over for kvarandre, tre på de­kselet ned i sporet, sjå etter at slangen blir klemt mellom de­kselet og tromlane.



Nr. 6:
Press de­kselet godt ned slik at det ligger kant i kant med resten, hold de­kselet der mens du skruer i skruene på toppen, skru så i skruen i bånd og du er ferdig!

Det anbefales å skifte silikonslanger hvert 3 år!

Ring 930 21 371 eller mail post@f-a-s.no for bestilling!